

Кому: всем заинтересованным лицам

Исх.№13 от 27.01.2012

Информационное письмо.

**Интерфейсные реле 38 серии для цепей питания переменного тока.**

Интерфейсные реле 38 серии на 1 и 2 группы переключающих контактов, работающие с питанием 230-240В АС (переменного тока), в сборке с реле 41 серии, типы: 38.01.0.240.0060, 38.11.0.240.0060, 38.52.0.240.0060, 38.62.0.240.0060 рекомендуется заменять на следующие типы: 38.01.8.230.0060, 38.11.8.230.0060, 38.52.8.230.0060, 38.62.8.230.0060 соответственно.

Перечисленные выше интерфейсные реле (с кодом питания катушки....0.240....) при подаче питания переменного тока обеспечивают требуемое переключение контактов, но катушки реле могут издавать незначительное гудение. Это эффект отсутствует у интерфейсных реле с аналогичными характеристиками, с катушками, которые рассчитаны только на питание переменного тока (с кодом питания катушки....8.230....).

Технический директор

ООО «Финдер»



Трутко К.В.